COPAL ELECTRONICS

小型圧力ゲージ

PG-35/PG-30

C €マーキング(EMC指令適合)

取扱説明書 Ver.8.0a

このたびは、日本電産コパル電子製品をお買い上げいただき ありがとうございます。

ご使用のまえに、この説明書をよくお読みになり、正しく最適な 方法でご使用ください。

尚、この取扱説明書は、大切に保管してください。


製品のお問い合わせ先:

日本電産コパル電子株式会社

本社/〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-25,西新宿木村屋ビル Tel.03-3364-7071

⚠ 正しくお使い下さい


- ①PG-30とPG-35では使用できる圧力媒体が異なります。使用する圧力媒体に適合する機種をお選び下さい。
- ②PG-30-102Rにて真空破壊時の印加圧力は最大500kPaまでです。
- ③電源には安定した直流電源をご使用下さい。
 - PG-30/PG-35と同じ電源ラインで使用するリレーやソレイドなどの誘導負荷には、サージ電圧吸収素子(ダイオード・バリスタなど)を入れて下さい。スイッチング電源などのユニット電源を使用する場合は、FG端子を接地して使用して下さい。高圧線や動力線との平行配線や同一配管の使用は避けて下さい。
- ④取扱時にリード線に力を加えないで下さい。また、配管時に表示部本体に力を加えないで下さい。シールネジ・M5継手ネジの締め付けトルクは3.0N・m以下として下さい。
- ⑤本体のクリーニングには中性洗剤を使用し、シンナーなどの溶剤は使用しないで下さい。
- ⑥本製品は防塵・防滴構造 (IEC規格IP65相当) です。これ以上の防水構造などが要求される環境には使用できません。
- ⑦表示パネルの設定キーは、先端の尖ったペンなどで操作しないで下さい。設定キーに穴があき破損することがあります。
- ⑧圧力ポートから針金等を入れないで下さい。内部のダイアフラムが破損して正常な動作が得られなくなります。
- ⑨【PG-35 G3/8タイプ】
 - 継手先端のダイアフラムに触れたり、傷を付けないで下さい。
 - 特性が変化したり、ダイアフラム部が破損して正常な動作が得られなくなります。
- ⑩【PG-35 ガスケット継手タイプ】
 - 継手先端に触れたり、傷を付けないで下さい。シール性が悪くなり媒体が漏れる ことがあります。
- ⑪本製品は防爆構造ではありませんので、可燃性ガス雰囲気中では使用しないで下さい。
- ②本製品のアナログ出力には電源ノイズ成分を含んでおりますので、ご使用にあたってはローパスフィルタ等の併用を推奨致します。
- ⑬【ノイズ対策の推奨】
 - 本製品は、シールド端子を電源FGに接続してお使い下さい。但し、シールド端子と本体金属部は内部で接続されています。




仕様

型式		PG-35			PG-30			
		102R	103R	102A	101R	102R	103R	
形(指示方式)		ゲー	 ジ圧	絶対圧				
定格圧力	範 囲	-100∼100kPa	-100~1000kPa	0~100kPa(abs)	-10~10kPa	-100~100kPa	-100~1000kPa	
最大圧力		200kPa	2000kPa	200kPa(abs)	20kPa	200kPa	1500kPa	
破壊圧力		300kPa	3000kPa	300kPa(abs)	50kPa	500kPa	2000kPa	
適用媒体		SUSS	316Lを腐食させない気	体および液体		非腐食性気体		
電源電圧				10.8~30VDC	(リップルを含む)			
消費電流				50m/				
			2点 残留電圧:1.2\	出力:NPN/PNP トラスイッチ容量:30V ノ以下(NPN)/2.2V	ランジスタ・オープンコI DC 100mA以下 以下(PNP) 負荷電	レクタ 『流100mAの時		
→ / ~ ULL	応差(ヒステリシス)			0~300co				
スイッチ出力	繰り返し精度			±0.2%F	S±1digit			
	応答性			約5ms(デジタルフ	ィルタ設定:"F-0")			
	短絡保護			有	11)			
アナログ出力				電圧:1~5V / Pin(L) ~ Pin(H)、出カインビーダンス:10kΩ、分解能:1/204 圧カレンジ103RはR / Gモード、102AはGモードのみ有効				
	出力モード			検出圧力 Pi	n(L)~Pin(H)			
	R	-100~100kPa	-100~1000kPa		-10∼10kPa	-100~100kPa	-100~1000kPa	
	G	0~100kPa	0~1000kPa	0~100kPa(abs)	0~10kPa	0~100kPa	0~1000kPa	
	V	0~-100kPa			0~-10kPa	0~-100kPa		
		0 1000 0 10000						
	出力モード			出力電圧精度 Vzero (Vzero:Pin=0、Vsp:	(上段)/Vspan(下段) an:Pin=0~Pin(H))			
	R	3±0.2V 2±0.2V	1.36±0.2V 3.64±0.2V	3±0.2V 2±0.2V			1.36±0.2V 3.64±0.2V	
	G			1±(4±().2V).2V			
	V	1±0.2V 4±0.2V				1±0.2V 4±0.2V		
			7	ル3桁 7セグメント LE	D表示(表示周期:4回/	秒)		
圧力表示	負圧表示				LED点灯	127		
	表示精度			±19				
動作表示			出力1(S)	SW1)緑色LED、出力2(SW2)赤色LEDが出力ON時に点灯				
	保護構造			IP65(圧力ゲージ				
	動作温度			-10~50°C(保				
	動作湿度			35~85%RH				
耐環境性	絶縁抵抗		DC5	500Vにて100MΩ以上	リード線部一括と圧力ホ	ート間		
	耐電圧			一分間 リード線部一括と				
	耐振動		10~	-500Hz 振幅1.5mm/	98.1 [™] s² 3方向 各:	2時間		
	耐衝擊			490m/s ² 3				
E M C		EMI:EN55011 Gro EMS:EN61326-1(1997)/圧力表示値、SW動作				比量:±5%FS以下(試験中	Þ)	
温度特性				±3%FS(0~50℃)			
取付形状		R1/4, G3/8, G1/4, 9/16-18UNF(ガスケット継手)の4種類				アルミダイカスト Rc1/8		
受圧部材質			SUS316L			シリコン単結晶		
質量		á	約150g(ケーブル2m含む	3)	約80g(ケーブル2m含む)			
付属品			グ(G3/8:P18、G1/4:I		シールネジ、M5継手ネジ			
1.7 /PB HH			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ノールヤノ、IVIOMにサイノ			


出力回路図(リード線色はI.E.C規格に準拠しています)






リード線 配色	接続端子
茶	電源 ⊕
青	コモン
黒	スイッチ出力1
白	スイッチ出力2
灰	アナログ出力
シールド	電源FG

各部の名称




操作手順



電源投入時には自動的に動作モードとなります。また設定した値は電源を切っても消えません。

初期設定モード



表示倍率設定

表示部3桁目の数字/記号により選択: マイナス表示灯(赤色LED)点滅。

			圧力レンジ(表中:定格圧力表示範囲 -Pr~+Pr)						
表示倍率		示 倍 率	101R	102R	103R	102A			
	1	×1	-9.99~9.99	-99.9~99.9	-100~999	0.0~99.9 (abs)			
	2	×0.0102			-1.02~9.99				
選	3	×10.2	-99.9~99.9	-999~999		0~999 (abs)			
択	選 3 ×10.2 択 4 ×7.501 数 5 ×102		−75.0~75.0	-750~750		0~750 (abs)			
婺	5	×102	-999~999						
1	6	×0.01			-1.00~9.99				
記	7	×10	-99.9~99.9	-999~999		0~999 (abs)			
号	8	×0.145	-1.45~1.45	-14.5~14.5	-14~145	0.0~14.5(abs)			
	9	×0.000145							
	Α	×0.001			-0.10~1.00				
	b	×0.2953	-2.95~2.95	-29.5~29.5	-29~295	0.0~29.5 (abs)			

(注)斜線部:分解能及び表示桁数の関係で倍率の選択ができません。(選択記号の表示も致しません。) (注)工場出荷時は選択数字*1*に設定されています。

(操作例)/選択数字"4"を設定する場合

■アナログ出力設定

表示部2桁目の数字により選択:SW1出力表示灯(緑色LED)点滅。

	20,142=11.11.20.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11						
			-Pr	0	+Pr		
		モード	←		→		
選	1	Rモード(連成圧出力)	1V	(Vzero)	5V		
選択数字	2	Gモード(正圧出力)		1V	> 5V		
学	3	Vモード(負圧出力)	5V ←	1V			

(注)工場山荷蒔、102RはVモード"3"に、101RはRモード"1"に設定されています。その他、103RはR及びGモード、102AはGモードのみが設定可能です。 (操作例)/102RレンジでRモードを設定する場合

[※]表示倍率の変更は圧力表示値にだけ適用されます。スイッチの圧力設定値は自動的には変換されません。

■スイッチ出力設定

表示部1析目の数字により選択: SW2出力表示灯(赤色LED)点滅。


秋小即1111日V)数十により送が、5W2円/135/5/1 (からに									
	出力	出力 SW1出力				SW2出力			
	モード	セバレート		ウインドコンパレータ		セパレート		ウインドコンパレータ	
	動作	Н	L	Α	В	Н	L	Α	В
	1	0				0			
選	2	0		[[0		
_	3	ļ	0	[0			
択	4	[·	0	[[0		
数	5			0				0	
	6	· · · · ·		0		[[0
字	7	Γ		[0	[
	8	· · · · ·		· · · · ·	0			[0
		設定1 注1		(下限):設定1 (上限):設定2		設:	定2	(下限): (上限):	
				注	2	注	1	注	2


動作は下図の4種類です。 セパレートモード ウインドコンパレータモード (H動作) (A動作) OFF (1動作) (日動作) ON H P1≦P2 or P1≧P2 P1≦P2-2H


- H:応差、P1=設定1、P2=設定2
- 注1.セパレートモードでは、設定1とSW1、設定2とSW2がそれぞれ対応し動作します。 注2.ウインドコンパレータモードでは、SW1とSW2に共通の、下限値(設定1)、上限値(設定2)で動作します。 (応差HはSW1/SW2動作モード共通の設定です。)

■スイッチ出力モード設定

(操作例)/ウインドコンパレータモード(図の様な動作"7"を設定する場合)







圧力設定モ






フィルタの設定を選択します。



●/●キーで、数値の設定及びフィルタ 仕様の選択を行いま











F-0:5msフィルタ F-1:25msフィルタ F-2:250msフィルタ F-3:2.5sフィルタ

■スイッチ動作圧力の設定

スイッチ動作圧力設定(設定1/設定2):圧力設定モードで(SW1/2)表示LEDが点滅した時に操作可能です。

(注)工場出荷時の設定1/2は、定格圧力の+50%に設定されています。

(操作例)/102Rの時、スイッチ動作圧力(設定1)を60kPaに設定する場合

動作モードの状態で**③**キーと **③**キーを押してLED
(SW1)を点滅させます。
(圧力設定値モードにします。) **③**キーを押してLED
(SW1)を点滅させます。 **⑤**/**⑥**キーを押して





▶ ♥キーを押して(1秒以上) 動作モードに戻します。

■応差の設定

応差の設定:圧力設定モードで(±)マイナス表示LEDが点滅した時に操作可能です。(注)工場出荷時の応差は、20digitsに設定されています。

(操作例)/102R(単位:kPa)の時、応差を8.0kPaに設定する場合。

▶ 数キーを押して(1秒以上) 動作モードに戻します。

■デジタルフィルタの設定

フィルタの設定:圧力設定モードでLED表示灯が無点灯の時に操作可能です。

- (注)3種類の内蔵デジタルフィルタは、圧力変動が激しく表示の読み難い場合にご使用下さい。 また、ここで設定されるフィルタ機能は、圧力表示、スイッチ出力、アナログ出力に反映されます。
- (注)工場出荷時のデジタルフィルタは、"F-O"に設定されています。

(操作例)/時定数2.5sのデジタルフィルタを掛ける場合

動作モードの状態で**個**キーと **③**キーを押して3つのLED **☆**テードの状態で**個**キーと **☆**テーを押して3つのLED **☆**テーを押して3つの上ED **☆**アーを押して3つの上ED **☆**アーを押して3つの上ED **☆**アーを押して3つの上ED **☆**アーを押して3つの上ED **☆**アーを押して3つの上ED **☆**アーを押して3つの上ED **☆**アーを押して3つの上ED **☆**アーを押して3つの上ED

▶ М キーを押して(1秒以上)
動作モードに戻します。

トラブルシューティング

■エラー時には次のように対処してください。

= - / K) (C) (S) (V) (S)	- クードサビは火のなりに対処してください。							
エラー表示/現象	内容	対処						
E-1	過負荷電流が流れています。	電源を切ってから負荷の状態を確認して下さい。						
E-2	ゼロ点調整時に残圧があります。	Mキーを押して(1秒以上)"E-2"を解除し、圧力ポートへの 圧力を開放して、もう一度ゼロ点調整をして下さい。						
E-3,E-4	故障(メモリデータ異常です。)	担当営業までご連絡下さい。また、電源の安定性とノイズ対策についてご確認下さい。						
999点滅	圧力表示範囲を超えています。	通常動作しています。						
圧力表示点滅	検出範囲(110%FS)を超えています。	通常動作しています。						
圧力表示しない	圧力非表示機能中です。	通常動作しています。(機能説明をご覧下さい。)						
パネル操作できない	パネルロック機能中です。	通常動作しています。(機能説明をご覧下さい。)						

ゼロ調整について



動作モードの状態で❹/◐キーを同時に押すと [[25] が点滅しボタン解除すると約1秒後にゼロ調整されます。(圧力ポートの大気開放時)



102Aの場合は絶対真空(工場出荷時0.3kPa abs以下)で調整してありますのでゼロ調整は不要です。

その他

■大気圧導入口のホースについて

センサに水や油が大量にかかり、大気圧導入口からケース内部に入り込む恐れのある場合には、大気圧導入口にシリコンチューブなどを接続

して他方を安全な所まで伸ばして下さい。 この際チューブが折れ曲がったり、先端がふさがれないようにして下さい。



■配管時について

アルミダイカストにスパナ(13mm)をかけて、締付けは決してプラスチックケースをもって締め付けないでください。またエアリークの無い様に雄ネジ部にシールテープをご利用ください。取り付けアングルを本体に取り付けする場合(M3ネジ)の締めトルクは0.3N・m以下としてください。 付属のシールネジ/M5継手ネジをご使用の際は、シールテープを1.5~2周程巻き付けた上、ネジ山を破損しない様指で軽くネジ込んだ後、工具で増締めして下さい。樹脂 ネジ推奨トルク:3.0N・m、金属ネジ推奨トルク:10.0N・m以下

■圧力非表示機能

<一時消灯モード>

- ・動作モード中に10秒以上キー操作しない状態が続くと、圧力表示を消灯します。 ・圧力表示が消灯中は小数点(右側1つ)が点滅し動作中であることを知らせます。

- ・圧力表示が消力中は小数点(右側「丿)が点滅し動作中であることを知らせます。 ・設定内容はEEPROMに記憶され電源を切っても消失しません。 ・エラーを検出した場合はエラー表示を行い、エラー解除後は一時消灯モードを継続します。 ・キー操作による機能の要求を受け付けます。圧力表示再開後は一時消灯モードを継続します。 ・なお、「完全消灯モード(後述)」機能を要求した場合は「一時消灯モード」から「完全消灯モード」に切り替わります。

機能の設定/解除



- ・動作モードにて、◆キーを4秒以上押し続け、「50万」が点灯したら指を離します。非表示機能「一時消灯モード」が設定され、動作モードに戻り、10秒後に表示が消灯
- ・解除するには、同様に ◆キーを4秒以上押し続け、**(上の**) が点灯したら指を離します。非表示機能が解除され動作モードに戻ります。

<完全消灯モード>

- ・動作モード中に圧力表示を消灯し、且つパネル操作をロックします。 ・圧力表示が消灯中は小数点(右側1つ)が点灯し動作中であることを知らせます。 ・設定内容はEEPROMに記憶され電源を切っても消失しません。
- ・エラーを検出した場合はエラー表示を行い、エラー解除後は完全消灯モードを継続します。
- ・その他のキー操作による圧力表示は再開しません。(解除操作以外のキー操作を受け付けません)

機能の設定/解除



- ・動作モードにて、 🕲 キーを4秒以上押し続け、**となり** が点灯したら指を離します。非表示機能「完全消灯モード」が設定され、動作モードに戻り、表示が消灯します。・解除するには、同様に 🕲 キーを4秒以上押し続け、**となっ** が点灯したら指を離します。非表示機能が解除され動作モードに戻ります。

一般寸法公差±0.5mm

■設定保護機能(パネルロック機能)


- <パネルロック機能> ・各設定条件が誤って変更されないように、キー操作による要求を受け付けなくする機能です。 ・設定状態はEEPROMに記録され、電源を切っても消失しません。


機能の設定/解除





- ・動作モードにて、**○**キーを4秒以上押し続け、「デ!」が点灯したら指を離します。パネルロック機能が設定され動作モードに戻ります。ただし、これ以降のキー操作は受
- ・野除たードに、 〇イーを4秒以上押し続け、 「アミリカ 派力 したら指を離します。 ハネルロック機能が 解除され、動作モードに戻ります。 たたし、これ以降のイー採作は受け付けません。
 ・解除するには、同様に ○キーを4秒以上押し続け、 「アデーが点灯したら指を離します。 パネルロック機能が解除され、動作モードに戻ります。 これ以降は通常のキー操作を受け付けます。


外形寸法図(単位:mm)






































取付方法(オプション)


■PG-30 背面取付アングル(別売)










■PG-30 平面取付アングル(別売)









■PG-35 ·PG-30 パネルホルダーセット・ホルダーカバー(別売)









■アクセサリー (別売)

品名	型式名	内容	対応機種			
背面アングルセット	ACPG-001	背面アングル及び M3×4 オネジ2本	PG-30			
平面アングルセット	ACPG-002	平面アングル及び M3×4 オネジ2本	PG-30			
パネルホルダーセット	ACPG-003	パネルホルダーカバー パネルホルダー パネルストッパー2個	PG-30及び PG-35			
ホルダーカバーセット (ゲージの操作面保護)	ACPG-004	パネルホルダーカバー パネルホルダー	PG-30及び PG-35			

保証

本製品の保証期間は1年間とし、納入日より1年間に弊社の設計、製造上の原因により発生した故障につきましては、無償で修理または交換致します。 尚、ここでいう保証は本製品単体の保証を意味し、本製品の不具合により誘発された損傷についてはご容赦頂きます。 但し、次の場合は保証の対象外になりますのでご注意下さい。 ① 取扱説明書に対して誤った使用、使用上の不注意による故障及び損傷 ② 不適当な改造、調整、修理による故障及び損傷 ③ 天災、火災、その他不可抗力による故障及び損傷

型式

